



zone technique

Pro2D

Pro 2D

Pro2D optimise la découpe des panneaux et des vitres et peut être utilisé seul ou intégré à ProF2.

Le programme calcule l'exécution des coupes en fonction de la taille des planches disponibles. Les restes réutilisables sont automatiquement mis en entrepôt pour une utilisation ultérieure. Une documentation imprimée indique à l'opérateur la séquence de découpe pour chaque panneau.

The screenshot displays the Pro2D software interface. On the left, a list of materials is shown with columns for 'Riferimento', 'Lunghezza', 'Altezza', 'Quantità', and 'Ruotabile'. The main area shows a 2D optimization layout with a grid of green rectangles labeled 'ABC'. The dimensions '10000' and '9345' are indicated. On the right, there is a 'Dati commessa' section with fields for 'Commissa', 'Descrizione', 'Cliente', and 'Codice ordine'. Below this, there is a table for 'Informazioni lastra' with columns for 'Riferimento', 'X', 'Y', 'Quantità', and 'Materiale'.

Riferimento	X	Y	Quantità	Materiale
04.12.04 BE	10000	10000	1	04.12.04 BE
04.12.04 BE	10000	10000	1	04.12.04 BE

Caractéristiques de Pro2D:

Optimisation à plat des formes rectangulaires

Critère d'optimisation guillotiné ou imbriqué

Gestion des matériaux avec ou sans grain

Entrepôt de panneaux

Chargement/déchargement automatique des panneaux à partir de l'entrepôt

Impression de la mise en page de l'optimisation

Importation automatique des commandes depuis ProF2